

## Instrukcja Obsługi Stacji Zlewnej

1. Ustawić pojazd z beczką asenizacyjną w taki sposób, aby było możliwe podłączenie węża stacji zlewnej do beczki.
2. Podłączyć wąż stacji zlewnej do beczki asenizacyjnej. Otworzyć zawór beczki.
3. Przyłożyć identyfikator do czytnika znajdującego się na szafce sterującej.
4. Po poprawnej weryfikacji Dostawcy następuje automatyczne otwarcie zasuw i rozpoczęcie zrzutu.
5. Zrzut musi odbywać w sposób grawitacyjny bez użycia pompy zamontowanej w beczce. **Zabrania się używania pompy podczas zrzutu ścieków.**

***Uwaga: Użycie pompy w czasie zrzutu ścieków może spowodować uszkodzenie sond pomiarowych oraz błędny odczyt parametrów.***

6. Po zakończeniu zrzutu należy odłączyć wąż od beczki asenizacyjnej.
7. Pobrać kwit potwierdzający zrzut.

Kwit drukowany jest na drukarce zamontowanej w szafce sterującej. W razie jej awarii możliwy jest wydruk systemowy przez obsługę oczyszczalni.

8. Zabrania się mycia pojazdów asenizacyjnych na terenie Oczyszczalni Ścieków.
9. Pojazd asenizacyjny musi posiadać pojemnik/wiadro zabezpieczające przed wyciekami nieczystości z bezpiecznika przelewowego na teren stacji.

**ODBIORCA:**

**DOSTAWCA:**